

Verkorte handleiding inbraak beveiliging



Gebied volledig inschakelen

Toets code +

Gebied gedeeltelijk inschakelen

Toets code +

Gebied uitschakelen

Toets code +

Zone overbruggen

"Menu"

Code "Enter"

"0"

"1"

▲ ▼ Tot zone

"Enter"

▲ ▼ >overbrug<

"Enter"

"X"

"X"

Indien er info meldingen in het display staan kan men deze verwijderen met X.

Voor een uitgebreide handleiding
www.novisec.nl

ROERMOND 0475 371 371



Code aanmaken

- Druk op "* Menu" dan uw hoofdgebruiker code en druk op "Enter #"
- Ga met de pijltjes naar "0> Alle" en druk op "Enter #"
- Ga met de pijltjes naar "7> Gebruikers" en druk op "Enter #"
- Ga met de pijltjes naar "00 Gebr toevoeg>" en druk op "Enter #"
- Voer eventueel de gebruikersnaam in door bij "1> Gebruikersnaam" op "Enter #" te drukken en de naam in te vullen aan de hand van de letters die u kunt oproepen door een aantal keren op een cijfer te drukken (zie tabel). En druk op "Enter #"
- Ga met de pijltjes naar "2> PIN wijzigen" en druk op "Enter #"
- Druk bij "1> PIN-code" op "Enter #"
- Voer de nieuwe code in en druk op "Enter #"
- Voer nogmaals de nieuwe code in en druk op "Enter #"
- Ga met de "X" toets terug naar het vorig menu
- Ga met de pijltjes naar "6> Gebr groepen" en druk op "Enter #"
- Ga met de pijltjes naar "1> Niet ingesteld" en druk op "Enter #"
- Ga met de pijltjes naar "4> Gebied 1" en druk op "Enter #"
- In plaats van "1> Niet ingesteld" staat er nu "1> Gebied 1"
- Ga met de "X" toets terug naar het vorig menu totdat u uit het menu bent.

1>	a, b, c, A, B, C, 1
2>	d, e, f, D, E, F, 2
3>	g, h, i, G, H, I, 3
4>	j, k, l, J, K, L, 4
5>	m, n, o, M, N, O, 5
6>	p, q, r, P, Q, R, 6
7>	s, t, u, S, T, U, 7
8>	v, w, x, V, W, X, 8
9>	y, z, _, Y, Z, 9
0>	spatie, punt, comma, -

Code wijzigen

- Druk op "* Menu" dan uw hoofdgebruiker code en druk op "Enter #"
- Ga met de pijltjes naar "0> Alle" en druk op "Enter #"
- Ga met de pijltjes naar "7> Gebruikers" en druk op "Enter #"
- Ga met de pijltjes naar de gewenste gebruiker en druk op "Enter #"
- Ga met de pijltjes naar "2> PIN wijzigen" en druk op "Enter #"
- Druk bij "1> PIN-code" op "Enter #"
- Voer de nieuwe code in en druk op "Enter #"
- Voer nogmaals de nieuwe code in en druk op "Enter #"
- Ga met de "X" toets terug naar het vorig menu totdat u uit het menu bent.

LCD Contrast:	Menu + ↓↑
LCD licht :	Menu + ←→
Toets verlichting:	0 + ↓↑
Nacht verlichting:	0 + ←→
Zoemer toon:	X + ↓↑
Zoemer volume:	X + ←→