



#### Voedingsled:

Led brand: Geen fouten in de voeding

Led knippert: Geen 230V netspanning



#### Storingsled:

Toont storingen in het systeem. Door op **?** te drukken, wordt in de display de storing weergegeven.



#### Sectieleds:

Led brand: Sectie ingeschakeld

Led knippert: Sectie in alarm

Led uit: Sectie uitgeschakeld.



#### Snel inschakelen:

Door op **A** te drukken, schakelt enkel **sectie A** in.

Door op **B** te drukken, schakelt u **sectie A & B** in.

Door op **ABC** te drukken, schakelt u alles in.

#### Uitschakelen:

Voer een geldige code in.

ROERMOND 088 119 6565



#### Zone Overbruggen

- Zet de installatie in **Maintenance Mode**. Door **\*0** gevolgd door een geldige **Master Code**
- Ga met de **△ 1 ▽ 7** toetsen naar de gewenste apparaat
- Druk op **2** om dit apparaat te overbruggen. Met toets **△ 4** kunt u de overbrugging annuleren.
- Druk op **#** om uit **Maintenance Mode** te gaan.