



Gebieden Leds

Brand als gebied is ingeschakeld

Knippert bij alarm

Gebied in schakelen

Code "ON"

Bediendeel gaat piepen (continu)
en komt de melding '*verlaat pand*'

Gebied uit schakelen

Code "OFF"

Indien tijdens het inschakelen de melding
komt '*Verstoord in*' zone nr

'Next of enter'

Toets "ENTER" en controleer de locatie.

Zone overbruggen

"MENU"

Code "ENTER"

10 "ENTER"

Zone nr "ENTER"

"CLEAR"

"CLEAR"

Hierna geeft het paneel

'Overbrugde ingangen in dit gebied'

Bij inschakelen vraagt het paneel om een
bevestiging met enter