



Net: Er is 230V netspanning aanwezig
Storing: Er is een storing aanwezig in het systeem
Alarm: Er is een alarmmelding

- ↑ Indien u zich in het gebruikersmenu bevindt, doet u met deze toets een stap terug.
- ↓ Indien u zich in het gebruikersmenu bevindt, doet u met deze toets een stap vooruit.
- ✓ Hiermee bevestigt u, uw ingave
- X Annuleren of terug naar vorig menu.

Inschakelen (met 1 systeem)	Inschakelen (met meerdere systemen)
<ul style="list-style-type: none"> - Voer "0" en uw code in - Er verschijnt dan <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Normaal in ↑</div> 	<ul style="list-style-type: none"> - Voer "0" en uw code in - Er verschijnt dan <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">[1] =2= <3> 4</div> - Toets gewenste systeem in [1] Systeem ingeschakeld =1= Uitlooptijd actief <1> Gedeeltelijke ingeschakeld 1 Systeem uitgeschakeld
Uitschakelen (met 1 systeem)	Uitschakelen (met meerdere systemen)
<ul style="list-style-type: none"> - Voer "0" en uw code in - Er verschijnt dan <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Uitschakelen?</div> 	<ul style="list-style-type: none"> - Voer "0" en uw code in - Er verschijnt dan <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">[1] =2= <3> 4</div> - Toets gewenste systeem in

ROERMOND 088 119 6565



Zone overbruggen

Indien er niet ingeschakeld kan worden door een Open Zone, kan deze zone tijdelijk uitgeschakeld worden.

- Schakel het alarmsysteem normaal in
- Er verschijnt "Open Zone" met daarna welke zone.
- Druk op ↑ en voer het zonenummer in
- Wacht even of druk op ✓
- Er verschijnt "Maak overbrug"
- Zodra er "Zones overbrugd" in beeld verschijnt, druk nogmaals op ✓
- Het systeem schakelt nu in.

LET OP! Zodra er weer wordt uitgeschakeld zal de overbrugde zone weer normaal functioneren.