



**Volledig inschakelen**



**Gedeeltelijk inschakelen**



**Enter toets**



**Escape toets**

**Inschakelen met 1 blok**

- Voer een **geldige code** in
- Druk op **A**

**Gedeeltelijk inschakelen met 1 blok**

- Voer een **geldige code** in.
- Druk op **B**

**Uitschakelen met 1 blok**

- Voer een **geldige code** in
- Druk op **A** of **B**

**Inschakelen met meerdere blokken**

- Voer een **geldige code** in.
- Druk de **cijfers** in van de gewenste blokken
- Druk op **Ent** om het inschakelen te bevestigen.

**Uitschakelen met meerdere blokken**

- Voer een **geldige code** in.
- Druk de **cijfers** in van de gewenste blokken
- Druk op **Ent** om het inschakelen te bevestigen.

ROERMOND 088 119 6565



**Zone overbruggen**

- Voer een **geldige code** in en druk op **Ent**  
Er verschijnt dan "**0 = Overbrug Zone**"
- Druk op **Ent**
- Ga met de **A & B** toetsen naar de gewenste zone
- Druk op **#**
- Indien u meteen wilt inschakelen, drukt u **Ent**, anders drukt u op **Esc**.