

Bediening centrale en weergave: BSL8C



Hoe te handelen bij brand:

De rode indicatoren " BRAND " alsmede de Indicator bij de desbetreffende groep lichten op

- Controleer locatie alarm op centrale (tekstdisplay).
- Verken locatie ter plaatse.
- Als situatie onder controle is:
 - Druk op "HERSTEL/TEST "(3sec).
 - Vul logboek in.
 - Druk op groepsnummer + "AAN/UIT" (bij akkoord brandweer).

Hoe te handelen bij storing :

De gele indicatoren " STORING " alsmede de Indicator bij de desbetreffende groep lichten op

- Druk op "HERSTEL/TEST ".
- Controleer locatie storing op centrale.
- Verken locatie ter plaatse.
- Los indien mogelijk storing op of programmeer groep uit (zie handleiding).
- Als situatie opgelost is:
 - Vul logboek in.